

Instrukcja obsługi wózka

179999

Przechowywanie

Wózek przechowuj w temperaturach do 50°C w suchym środowisku, szczególnie biorąc pod uwagę powierzchnię nośną, która jest wykonana z płyty pilśniowej, nieodpornej na wilgoć. Wyższa temperatura przechowywania negatywnie wpływa na gumowe obręcze kół oraz smar w łożyskach. To samo dotyczy stojaka, z wyjątkiem kół.

Montaż

Wózek jest złożony, dodany zostanie jedynie uchwyt i kółka.

Transport

Wózek jest przeznaczony do transportu nieprzekraczającego zalecanego udźwigu danego typu w krytych pomieszczeniach o równej i wystarczająco solidnej podłodze. Nie jest przeznaczony do pracy na pochylniach ani w terenie. Wózek jest przeznaczony do ręcznego ciągnięcia bez uderzeń z prędkością do 6 km/h. Wózek nie jest przeznaczony do transportu osób ani zwierząt.

Czyszczenie

Wózek i stojak można czyścić wilgotną szmatką z delikatnym dodatkiem detergentu, z wyjątkiem szczelin wokół powierzchni nośnej, gdzie nie powinna dostawać się woda, oraz łożysk kół.

Konserwacja

Smar w łożyskach wystarcza na cały okres użytkowania wózka, ale w przypadku awarii, dostania się wody lub widocznych zanieczyszczeń na tych powierzchniach, należy go wymienić.

Bezpieczeństwo

Podczas eksploatacji należy przestrzegać powyższych instrukcji, aby nie doszło do przeciążenia lub przewrócenia się wózka, stojaka, a szczególnie:

- nie przekraczać maksymalnego udźwigu i nie obciążać wózka uderzeniami,
- nie przekraczać maksymalnej prędkości,
- nie obciążać wózka niesymetrycznie; oznacza to, że przechowywana płyta nie może mieć środka ciężkości poza płaszczyznę skrajnych łuków (np. ekstremalnie wysoka płyta),
- nie używać uszkodzonego wózka ani stojaka

