

# Instrukcja obsługi Wózka na beczki

---

Numer katalogowy: 101091, 101093



## Ostrzeżenie:

- Wózek przeznaczony jest wyłącznie do przenoszenia i transportu beczek.
- Udźwig wózka wynosi 300 kg. W żadnym wypadku nie przekraczaj dopuszczalnego udźwigu wózka.
- Manipulować wózkiem może jedynie osoba wystarczająco zdolna do manipulowania ładunkiem.
- W żadnym wypadku na wózku nie wolno przewozić osób.
- Wszelkie modyfikacje i ingerencje w konstrukcję wózka są zabronione

## Manipulacja z beczką:

- Włóż dolną stopkę wózka pod beczkę (podnieś beczkę)
- Poluzuj śrubę zęba ustalającego i ustaw ją tak, aby trzymała ramę beczki. Mocno dokręć śrubę
- Pociągnij za uchwyt i mocno przechyl beczkę do pozycji transportowej, tak aby pomocnicze koło obrotowe dotknęło podłoża
- Beczkę należy przewozić wyłącznie w pozycji, w której koło pomocnicze dotyka ziemi
- Beczkę należy położyć podnosząc wózek na uchwyt i kładąc beczkę na ziemi, zwalniając śrubę zęba ustalającego i zwalniając beczkę. Wsuń dolną stopkę pod beczką.