



















801000, 801001

Ax1		<p>①</p> 	<p>②</p> 
Bx5			
Cx1			
Dx1			
Ex1			
Fx1			
Gx1			
Hx1			
Ix4	 M6X20mm		
Jx8	 M6X25mm		
Kx4	 M6X30mm		
Lx1	 M6X45mm		
Mx1			
Nx1			
Ox1	 M6		



**CZ:** Připevněte lehce všechny šrouby. Teprve po dokončení montáže dotáhněte vše PŘED prvním použitím. Židle je určena výhradně pro sezení! Jakékoliv jiné použití vede ke zrušení záruky.

**SK:** Pripevnite ľahko všetky skrutky. Až po dokončení montáže dotiahnite všetko PRED prvým použitím. Stolička je určená výhradne na sedenie! Akékoľvek iné použitie vedie k zrušeniu záruky.

**PL:** Lekko dokręć wszystkie śruby. Dopiero po zakończeniu montażu należy wszystko dokręcić PRZED pierwszym użyciem. Krzesło przeznaczone wyłącznie do siedzenia! Każde inne użycie spowoduje utratę gwarancji.

**DE:** Verschrauben Sie alle Schrauben leicht. Ziehen Sie erst nach Abschluss der Montage alles fest vor der ersten Verwendung an. Der Stuhl ist ausschließlich zum Sitzen bestimmt! Jegliche andere Verwendung führt zur Aufhebung der Garantie.